

Montageanweisung

(bitte beachten Sie auch die entspr. Zulassung)

EJOT Verblend-Sanier-Dübel VSD 8U Zulassung Z-21.2-1652



EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35
D-57334 Bad Laasphe
Telefon: +49 2752 908-0
Telefax: +49 2752 908-731
E-Mail: bau@ejot.de

Bohren:

- Bohrloch rechtwinklig zur Wandoberfläche und mittig durch den Verblendstein erstellen
- bei Verankerungsgrund aus Lochsteinen im Drehgang bohren
- Bohrloch von Bohrmehl reinigen
- Bohrlochtiefe mindestens 10 mm größer als Setztiefe
- Bohrernennndurchmesser 8 mm

Montieren:

- Dübelhülse in Durchsteckmontage bis zur Kopfauflage in Bohrloch stecken
- Mindestverankerungstiefe von 70 mm einhalten
- beigegebene Spezialschraube bis zur Kopfauflage in Dübelhülse eindrehen

